

一．發話

1.1 外線發話

持聽筒 按"0" 按電話號碼 通話。

持聽筒 按"# " 按外線代碼 (01 ~ 06) 按電話號碼 通話。

註：外線代碼 01 ~ 06 為外線第 1 至 6 線。

1.2 內線發話

持聽筒 按分機號碼 通話。

1.3 外線重撥

持聽筒 按"# 8" 通話。

1.4 個人簡撥

設定：持聽筒 按"# 1" 按簡撥組號 (00 ~ 19) 按電話號碼 按"暫切"鍵 (或按"掛鉤"一下) 嗶一聲。

操作：持聽筒 按"# 1" 按簡撥組號 (00 ~ 99) 通話。

註：個人簡撥組號為 00 ~ 19，系統簡撥組號為 20 ~ 99。

取消：持聽筒 按"# 1" 按簡撥組號 (00 ~ 19) 按"暫切"鍵 (或按"掛鉤") 嗶一聲。

1.5 外線預約

設定：佔外線聽到忙音時 按"# " 嗶一聲 掛聽筒。

等到有空閒外線時，本話機立即響鈴 持聽筒，即可使用外線。

取消：持聽筒 按"# 93" 嗶一聲。或持聽筒 按"# # #" 嗶一聲。

二．收話

2.1 受話

話機響鈴 持聽筒通話。

2.2 保留

通話中 按"暫切"鍵 (或按"掛鉤") 掛聽筒。

2.3 保留接取

持聽筒 按"暫切"鍵 (或按"掛鉤") 通話。

2.4 交替通話

通話中 按"暫切"鍵 (或按"掛鉤")，保留通話中之電話 再撥一通內外線電話 即可按"暫切"鍵 (或按"掛鉤") 做兩線交替通話 (不得對兩通內線操作)。

2.5 暫留接取

分機接取：持聽筒 按"# 73" 按分機號碼 通話。

外線接取：持聽筒 按"# 73" 按外線代碼 (01 ~ 06) 通話。

三．轉接

轉接：通話中 按"暫切"鍵 (或按"掛鉤") 按分機號碼 掛聽筒。

四．代接

4.1 直接代接

持聽筒 按"# 53" 按分機號碼 通話。

4.2 同群代接

持聽筒 按" " 通話。

五．分機密碼

5.1 分機鎖定

設定：持聽筒 按"# 97" 按分機密碼 (四位數) 按"# " 嗶一聲。

註：分機密碼的預設值為"0000"，分機鎖定後外線只允許接電話。

取消：持聽筒 按"# 97" 按分機密碼（四位數） 按" " 嗶一聲。

5.2 密碼變更

持聽筒 按"# 97" 按舊密碼（四位數） 按入新密碼（四位數） 嗶一聲。

註：若密碼忘記時，可由顯示型話機進入系統資料庫內，第四大項中 User Password 項下查詢。

六．廣播

6.1 全體廣播

持聽筒 按"# 500" 嗶一聲 廣播。

6.2 外接擴音器廣播

持聽筒 按"# 501" 嗶一聲 廣播。

6.3 全體及外接同時廣播

持聽筒 按"# 502" 嗶一聲 廣播。

6.4 分群廣播

持聽筒 按"# 503" 按分機群號（1~8） 嗶一聲 廣播。

6.5 回答廣播

聽到廣播中 持聽筒 按"# 59" 與廣播者通話。

七．分機跟隨

在分機設有任何跟隨功能後，內線撥號音會轉為特殊撥號音，以提醒使用者。

7.1 空間跟隨

當本話機空間時，欲將來電轉移至設定分機處響鈴。

持聽筒 按"# 20" 按分機號碼 按 1（外線）/2（全部）/3（內線） 嗶一聲。

7.2 忙線跟隨

當本話機忙線時，欲將來電轉移至設定分機處響鈴。

持聽筒 按"# 21" 按分機號碼 按 1（外線）/2（全部）/3（內線） 嗶一聲。

7.3 直接跟隨

將本話機所有來電，欲直接轉移至設定分機處響鈴。

持聽筒 按"# 22" 按分機號碼 按 1（外線）/2（全部）/3（內線） 嗶一聲。

7.4 遙控跟隨

在他人分機處，欲將自己分機的來電，直接轉移至所在分機處響鈴。

單機：持聽筒 按"# 23" 按使用者分機號碼 按 1（外線）/2（全部）/3（內線） 按使用者分機密碼（四位數） 嗶一聲。

標準型/顯示型：不持聽筒 按"功能"鍵 按"23" 按使用者分機號碼 按 1（外線）/2（全部）/3（內線） 按使用者分機密碼（四位數） 嗶一聲。

7.5 定時跟隨

當本話機來電，響鈴一定時間後，即將來電轉移至設定分機處響鈴。

持聽筒 按"# 24" 按分機號碼 按 1（外線）/2（全部）/3（內線） 按時間種類（0~4） 嗶一聲。

註：時間種類：0 為 10 秒，1 為 20 秒，2 為 30 秒，3 為 40 秒，4 為 50 秒。

7.6 忙線/定時跟隨

當本話機忙線或來電響鈴一定時間後，即將來電轉移至設定分機處響鈴（語音信箱）。

持聽筒 按"# 25" 按分機號碼 按 1（外線）/2（全部）/3（內線） 按時間種類（0~4） 嗶一聲。

註：時間種類：0 為 10 秒，1 為 20 秒，2 為 30 秒，3 為 40 秒，4 為 50 秒。

7.7 跟隨取消

持聽筒 按"# 2" 嗶一聲。

註：分機取消跟隨功能時，內線撥號音會恢復為正常撥號音。
遙控跟隨功能除外。

八．內線通話特殊操作

8.1 聯絡總機

持聽筒 按"9" 通話。

8.2 自動回叫

設定：撥內線電話，聽到忙音或回鈴音未應答時 按"# 91" 嗶一聲 掛聽筒。
當對方講完電話或使用過電話後，立刻回叫。

本話機（響急促鈴） 持聽筒 對方話機響鈴 待對方接聽 通話。

取消：在自動回叫等待中，不要對方回電。持聽筒 按"# 91" 嗶一聲。

8.3 內線駐留

撥內線忙音時 按"2"（聽筒聽到保留音樂） 待對方掛聽筒後 對方話機響鈴 通話。

8.4 秘書插話（OHVA）

該項只能對 30 鍵顯示型話機操作。撥內線聽到忙音時 按"# 56"。

8.5 訊息等待

設定：撥內線聽到忙音或回鈴音未應答時 按"# 96" 嗶一聲。

取消：持聽筒 按"# 96" 嗶一聲。

8.6 響鈴與呼叫互換

僅可對數位話機操作。撥內線聽到回鈴音時 按" " 呼叫 再按" " 又聽到回鈴音。

九．其他功能

9.1 禁鈴

分機設有禁鈴功能時，內線撥號音會轉成特殊撥號音。

設定：持聽筒 按"# 4" 嗶一聲 掛聽筒。

取消：持聽筒 按"# 4" 嗶一聲 掛聽筒。

9.2 鬧鈴

設定：持聽筒 按"# 92" 再用數字鍵按入時間（0000～2359） 按 1（一次式）/2（永久式） 嗶一聲 掛聽筒。

註：時間是以 24 小時制表示，前二位為小時，後二位為分鐘。

取消：持聽筒 按"# 92" 嗶一聲。

9.3 隨身密碼

持聽筒 按"4" 按入密碼（正確則聽到正常外線撥號音） 按電話號碼 通話。

9.4 清除話機設定

當話機忘記做某些設定，造成無法正常使用時，可利用此功能清除。

持聽筒 按"# 69 "。

9.5 監聽

撥內線忙線 按"# 7 " 監聽（話機自動靜音）。

註：等級高者才能監聽等級較低話機。

9.6 服務等級轉移

持聽筒 按"# 55" 按自己分機號碼 按分機密碼（四位數） 嗶一聲。

註：依以上操作程序，即可在任何話機，使用自己話機之服務等級一次，但需在一分鐘內操作，否則系統自動解除該功能。

9.7 LCR 外撥

持聽筒 按"0"（聽到模擬撥號音） 按電話號碼 系統自動選擇路由撥出 通話。

註：系統須設定分機 LCR 功能啟用。

手冊中使用"暫切"鍵與其它單機的"轉接"鍵、"閃切"鍵、"FLASH"鍵皆是相同功能，若使用單機無上述鍵時，可使用單機掛鉤快按一次替代。