CCTEK–2004 電話遙控器使用說明

▩本機可接 中華電信 PSTN或交換機單機埠

正面→

遙控介面

1 2 3 4

控制迴路狀態顯示

背面→

AC110V-IN

4 3 2 1

控制迴路輸出

▩由遠端撥電話至本機➡響鈴後自動接取(響鈴次數可更改)➡輸入密碼 ✱ 1234(原始密碼可更改)

➡進入設定操作模式

一`遠端搖空操作

輸入➡ 1✱ (第一組繼電器ON–高音一聲) 1 # (第一組繼電器OFF–低音一聲)
輸入➡ 2✱ (第二組繼電器ON–高音二聲) 2 # (第二組繼電器OFF–低音二聲)
輸入➡ 3✱ (第三組繼電器ON–高音三聲) 3 # (第三組繼電器OFF–低音三聲)
輸入➡ 4✱ (第四組繼電器ON–高音四聲) 4 # (第四組繼電器OFF–低音四聲)

二`控制接點(ON/OFF)狀態查詢操作

輸入➡ 10 (高音一聲–第一組繼電器ON 狀態 低音一聲–OFF狀態)
輸入➡ 20 (高音二聲–第二組繼電器ON 狀態 低音一聲–OFF狀態)
輸入➡ 30 (高音三聲–第三組繼電器ON 狀態 低音一聲–OFF狀態)
輸入➡ 40 (高音四聲–第四組繼電器ON 狀態 低音一聲–OFF狀態)

三`響鈴(次數)後自動接取設定

輸入➡ 98 (嘟嘟嘟三短聲)➡ 1~9 ➡ #(嘟嘟嘟三短聲確定)

1=1響後自動接取	2=3響後自動接取	3=5響後自動接取
4=7響後自動接取	5=10響後自動接取	6=12響後自動接取
7=15響後自動接取	8=20響後自動接取	9=30響後自動接取

四`密碼/密碼位數設定

輸入➡ 99 ➡ 4/8➡ ××××(密碼) ➡ #(嘟嘟嘟三短聲確定) ➡ ××××(密碼) ➡ #(嘟嘟嘟三短聲確定) ➡☎

4/8位數密碼

重複一次

密碼位數(嘟~嘟~二長聲)

嘟~一長聲

▩如30秒內未輸入按鍵則自動掛斷電話,輸入####立即切斷.